

Reinigungs- und Pflegeanweisung

1.) VORWORT

Unsere Bodenbeläge sind werkseitig mit einem strapazierfähigen PU- Coating ausgerüstet. Diese Schutzausrüstung dient u.a. auch als Transportschutz sowie als Schutz vor Beschädigungen und Eindringen von Verunreinigungen oder Flecksubstanzen während der Bauphase und danach.

2.) VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Die Absicherung der Eingangs- und Übergangsbereiche mit geeigneten und ausreichend dimensionierten Sauberlaufzonen (mindestens zwei bis drei Schrittlängen) bietet einen effektiven Schutz gegen eingebrachten (Nass-)Schmutz, Staub und Sandkörner, die zu unnötigen Verkratzungen oder Abrieb führen können. Ferner werden die Reinigungskosten dadurch deutlich gesenkt und die Optik sowie die Lebensdauer auf lange Sicht erheblich verbessert.

Durch eine begleitende Reinigung während der Bauphase ist der Belag ständig von Sand und Staub sowie anderen losen Verschmutzungen zu befreien, damit dies nicht zu irreparablen Schäden führt. Sinnvoll ist es, unsere Designbeläge unmittelbar nach der Verlegung mit geeigneten Materialien während der weiteren Bauphase zu schützen. Stühle mit defekten oder fehlenden Stuhlgleitern sowie ungeeigneten Stuhlrollen zerstören sowohl den

Oberflächenschutz als auch den Fußbodenbelag und sind daher zu vermeiden. Der Einsatz geeigneter Stuhl- bzw. Möbelgleiter (z.B. scratchnomore, von Dr. Schutz oder Gleiter der Firma Magilide), sowie weiche Stuhl-/Möbelrollen (Typ W nach DIN EN 12528 und 12529) ist dringend zu empfehlen.

3.) BAUSCHLUSSREINIGUNG

Zuerst sollten lose aufliegende Verunreinigungen durch Kehren oder Staubsaugen gründlich entfernt werden, anschließend durch Wischen mit einem geeigneten Reiniger für PU-beschichtete Bodenbeläge, wie z. B. Dr. Schutz PU Reiniger, 1:10, anhaftenden Schmutz beseitigen und nochmals mit klarem Wasser nachwischen. Pfützenbildung ist zu vermeiden.

Bei Einsatz einer Reinigungsmaschine zur Säuberung des Bodenbelags empfehlen wir den Gebrauch von nicht abrasiven, roten Pads, z. B. 3 M.

Für schlecht zugängliche Bereiche, wie Ecken, Treppen, Kanten, usw., empfiehlt sich die manuelle Reinigung.

Für Wohnbereiche mit geringer Verschmutzung und Frequentierung ist für die schnelle und unkomplizierte Reinigung von lose aufliegendem Staub und Feinschmutz z.B. das Spraymop-Wischgerät von Dr. Schutz in Verbindung mit dem gebrauchsfertigen Reiniger Dr. Schutz Spraymax eine sehr gute Alternative.

4.) UNTERHALTSREINIGUNG

Unter Unterhaltsreinigung versteht man die regelmäßige, manuelle Reinigung mit Wischgeräten, die, je nach Schmutzaufkommen, mehrmals wöchentlich bis täglich durchgeführt werden sollte. Unterhalts-reinigungen können auch unter Verwendung von geeigneten Reinigungsautomaten oder -maschinen durchgeführt werden.

Lose aufliegenden Schmutz entweder durch Fegen, Saugen oder Feuchtwischen beseitigen. Beim Feuchtwischen entweder Systeme mit imprägnierten Vliestüchern verwenden oder den herkömmlichen nebelfeuchten Wischmopp. Wie bereits unter Punkt 3.) empfohlen, sollte dem Wischwasser bei starker Verschmutzung mit fest anhaftenden Verunreinigungen ein für PU-beschichtete Bodenbeläge geeignetes Reinigungsmittel, z. B. Dr. Schutz PU Reiniger, hinzugefügt werden, womit die Schmutzflotte vollständig beseitigt wird. Im Nachgang immer mit klarem Wasser gründlich nachwischen.

Empfohlene Reiniger: PU Reiniger | Empfohlene Verdünnung: 1:200 (Bitte prüfen Sie immer die Vorgaben des Reinigungsmittelherstellers.

5.) GRUND- und INTENSIVREINIGUNG

Starke oder extreme Verschmutzungen sollten durch eine Grundreinigung mit maschineller Hilfe beseitigt werden, hierzu empfiehlt sich sehr gut der Einsatz von grünen Pads oder Bürsten (Nylonbürsten) und der Einsatz eines Wassersaugers, wodurch die Grundreinigung enorm vereinfacht wird.

Grundsätzlich gilt:

Egal nach welcher Art von Reinigung IMMER mit klarem Wasser nachwischen!

Empfohlener Reiniger: Grundreiniger R, unverdünnt bis 1:5 mit Wasser | Einwirkzeit: bis 5 Minuten, je nach Hartnäckigkeit der zu beseitigenden Rückstände | Empfohlenes Pad: Grünes Pad

Für empfohlene Hilfsmittel kontaktieren Sie bitte den Reinigungsmittelhersteller.

6.) EINPFLEGE/SANIERUNGEN

Grundsätzlich sind unsere Beläge werksseitig mit einem strapazierfähigen PU-Coating ausgerüstet. Diese dient zum optimalen Schutz der Beläge während des Transportes und der Bauphase und reicht in der Regel auch für den privaten, normal beanspruchten Einsatzbereich aus.

Um Infinity, die in höher beanspruchten Objektbereichen eingesetzt werden, optimal zu schützen und um eine weiterhin einfache Reinigung der Oberfläche zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen eine zusätzliche Versiegelung, z. B. mit Dr. Schutz PU Siegel.

Die stark beanspruchten und stark frequentierten Flächen regelmäßig auf Verschleißerscheinungen kontrollieren und je nach Bedarf entsprechend nachversiegeln. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Deuten sich in Wohnbereichen nach längerer oder intensiver Nutzung Verschleißerscheinungen in der Belagsoberfläche an, empfiehlt sich nach Durchführung einer sorgfältigen Grundreinigung die Auffrischung des Oberflächenschutzes mit einem geeigneten Pflegemittel, wie z.B. Dr. Schutz Vollpflege matt.

Tipp: Als optimales Starterset für alle Designböden in Wohnbereichen empfehlen wir z.B. das Designboden Pflegeset von Dr. Schutz.

7.) FLECKENTFERNUNGEN

Fleckenbildende und aggressive Substanzen müssen immer sofort von der Fläche entfernt werden, da sich bestimmte Fleckenarten festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

Wenn Sie zur Behandlung von Flecken Reinigungsmittel oder Fleckentferner einsetzen, sind zum einen die Angaben und die Anleitungen der jeweiligen Hersteller zwingend zu beachten und zum anderen muss vor der Anwendung immer eine Materialverträglichkeitsprüfung möglichst an einer unauffälligen Stelle oder an einer noch nicht verlegten Planke durchgeführt werden.

8.) ALLGEMEINE HINWEISE

Bodenkontakte mit scharfkantigen oder abrasiven Auflageflächen sind zu vermeiden.

Farbige und schwarze Gummis können bei längerem, direktem Bodenkontakt durch Einwandern von Stoffen zu Verfärbungen führen, die nicht mehr entfernbar sind (z. B. Fahrrad-/Autoreifen, Transportgerätereifen). Es empfiehlt sich deshalb bei Füßen von Waschmaschinen, Kühlschränken oder Fitnessgeräten usw. geeignete Unterlagen zu verwenden.

Grundsätzlich gilt:

Es sind nur Reinigungsmittel zu verwenden, die seitens der Firma JAB Teppiche Heinz Anstoetz KG empfohlen werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Herstellerangaben befolgt werden.

Unsere Bodenbeläge verfügen über eine sehr hohe Lichtechtheit, welche von unabhängigen Instituten nach internationalen Normvorgaben geprüft und dokumentiert wird. Dennoch können in Bereichen mit starker UV-Einstrahlung, wie z. B. bodentiefe Fenster zur Südseite ohne ausreichende Beschattungsanlage, Ausbleichungen und/oder Farbveränderungen auf Dauer nicht ausgeschlossen werden. Man spricht hier von einer natürlichen Verfärbung.

Wir empfehlen daher, in diesen Bereichen durch eine ausreichend dimensionierte Beschattung dieses Ausbleichen bzw. diese Farbveränderung zu verhindern bzw. zu minimieren.

9.) ENTSORGUNG

Private Entsorgung:

Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Haus-/Sperrmüll möglich

Gewerbliche Entsorgung:

Abfallschlüssel AVV170203

Empfehlung

Reinigungsmittelhersteller	Anschrift	Homepage
CC-Dr. Schutz GmbH	Holbeinstraße 17,	www.dr-schutz.com

DESIGN FLOOR • LVT

	53175 Bonn	
RZ-Chemie	Dieselstraße 3, 89079 Ulm	www.rz-systeme.de
BONA GmbH	Deutschland Jahnstraße 12 65549 Limburg	www.bona.com
Dr. Schnell Chemie GmbH	Taunusstraße 19, 80807 München	www.dr-schnell.com
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG	Fraunhoferstraße 17, 87700 Memmingen	www.buzil.com
Ecolab Deutschland GmbH	Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein	www.de.ecolab.eu

Stand_01_2023